




Geosat
Hitri vodnik



Registracija proizvoda

Registrirajte vaš Geosat 6 na www.avmap.si oz. na www.avmap.it.

Posodobitve

Po opravljeni registraciji vašega proizvoda v področju Podpora (Support) boste lahko brezplačno naložili nove verzije programske opreme (osnovnega programa, ki je naložen v napravi). AvMap izdaja periodično nove programske posodobitve, ki bodo dodatno izpopolnile vašo navigacijsko izkušnjo. Prav tako je pomembno periodično obnavljanje karte. Posodobitve kart se izdajajo približno trikrat na leto in jih lahko kupite pri podjetju Gepoint d. o. o. Preverite razpoložljivost kart in cene na www.avmap.si.

NOVO!


Naložite si obširna navodila iz www.avmap.si oz. www.geosat6.com, kjer najdete vse funkcijske novosti, značilne za Geosat 6, kot so:

- Potovalni računalnik
- Načrtovalec postankov
- Dinamočne I. T.
- Shranjene poti



AVMAP
SATELLITE NAVIGATION

Vaše potovanje, Naša tehnologija

Pred začetkom




Hrbtna stran



Alimentazione

Smer vrtenja



1. Postavite vakuumski nosilec na vetrobransko steklo tako, da ne predstavlja nevarnosti v primeru prometne nesreče ali naglega zaviranja in da ne odvrča pozornost voznika od vožnje.

2. Vtaknite napajalni kabel v nosilec in vtičnico cigaretnega vžigalnika.

3. Z enostavnim gibom postavite Geosat 6 na magnetni nosilec za pritrditev.

4. Pritisnite tipko za vklop, da vklopite navigacijo.

5. Priročen magnetni vrtljivi nosilec omogoča vrtenje navigacije iz navpične v vodoravno lego, za izbiro najustreznejšega pogleda na zaslon. Nosilec je projektiran tako, da lahko voznik enostavno zavrti navigacijo in pri tem ne odvrča pogleda od vožnje.

Glavni meni in karta



Glavni meni

Ob vklopu Geosata 6 se bo na zaslonu prikazal glavni meni, kjer lahko izberete med tremi možnostmi: Satelitska navigacija, Glasba in video in Pregledovalnik slik. Po zagonu programa za navigacijo preberite opozorila in nato pritisnite na tipko Sprejemem za nadaljevanje ter prikaz Navigacijskega menija.

Pomoč

Za navodila o uporabi tipk pritisnite na ikono Pomoč (prikazno z vprašajem) v Navigacijskem Meniju. Nato pritisnite katerokoli tipko, da se vam izpiše kratka razlaga o uporabi. Poleg teksta za Pomoč se lahko s pritiskom na tipko Pogosta vprašanja v Navigacijskem meniju posvetujete še z rubriko Pogosta vprašanja.

Pregledovanje karte

Pritisnite na tipko Karta v Navigacijskem meniju, da se vam prikaže karta. Karto lahko pregledujete s pritiskom na tipki za približevanje in oddaljevanje in z vlečenjem karte tako, da pritisnete na točko na karti in povlečete v zeleno smer.

Moja pozicija

Za informacije o trenutnem GPS-položaju pritisnite na tipko Moja Pozicija v Navigacijskem Meniju. Informacije vsebujejo podatke o zemljepisnih koordinatah.

Seznam kontaktov



Shranite osebni kontakt

V rubriko Seznam Kontaktov Geosata 6 lahko shranite do 1.000 osebnih kontaktov. Za shranjevanje naslovov:


S karte: Izberite določeno točko na karti. V Info področju se bo prikazal naslov. Pritisnite na Info področje, da se vam prikažejo polne informacije o izbrani točki, in nato pritisnite zeleno tipko, da se vam odpre stran za Začetek Navigacije. Nato pritisnite Dodaj h Kontaktom.

Iz menija Kam Peljati: Upoštevajte postopek za vnos naslova, kot je bilo razloženo prej. Nato na strani za Začetek Navigacije pritisnite Dodaj h Kontaktom. Odprla se bo stran Kontakt za vpis imena kontakta. Nato pritisnite na zeleno puščico za naprej. Odprla se bo stran Možnosti Kontaktov. Tukaj lahko urejate vaše kontakte. Po končani spremembi pritisnite na tipko Sprejemem.

Pelji me domov

Hitra tipka Pelji me domov v Navigacijskem meniju omogoča začetek navigacije z vašega trenutnega GPS-položaja do naslova, nastavljenega za Dom. Za nastavev naslova za Dom vnesite nov naslov, kot je bilo razloženo prej, nato na strani za Začetek navigacije izberite tipko Nastavi za Dom.

Pot



Nastavite prvo destinacijo

Odprite Navigacijski Meni, pritisnite na Kam Peljati in izberite tipko Naslov. V prazna polja vpišite: Državo, Mesto, Naslov in hišno številko. Za vpis Države pritisnite na prazno polje, da se vam odpre virtualna tipkovnica. S pritiskom na posamezne črke na virtualni tipkovnici vpišite ime zelene države in pritisnite na zeleno tipko za nadaljevanje. Postopek ponovite za vsa preostala polja in nato pritisnite na zeleno tipko, da se vam odpre stran za Začetek Navigacije. Pritisnite na ikono Kockasta zastava za nastavev naslova za cilj. Program bo izračunal pot z vašega trenutnega GPS-položaja in prikazala se bo karta.

Načrtovanje poti od A do B

Medtem ko se nahajate v vozilu in preko Geosata sprejemate ustrezen GPS-signal, je vaša štartna točka enaka vašemu trenutnemu GPS-položaju, ki je prikazan na karti. Možno je tudi načrtovanje potovanja ob odsotnosti ustreznega GPS signala. Pred odhodom lahko nastavite tako vašo ciljno kot tudi štartno točko.

- Vpišite nov naslov, kot je razloženo prej.
- Na strani za Začetek Navigacije nastavite naslov kot odhod s pritiskom na tipko Nastavi za Odhod.
- Ponovite postopek za vnos ciljne točke.
- Na strani za Začetek Navigacije pritisnite na tipko Kockasta zastava. Prikazala se bo karta in pot bo vidna kot zelena sled. Zatem lahko preverite nastavljeni pot, zaženete simulacijo ali se odločite bodisi za spremembo poti bodisi ne.

Nastavitve



Nastavitveni meni

Za dostop do Nastavitvenega menija odprite Navigacijski meni in izberite tipko Nastavitve. Tukaj lahko spreminjate nastavitve, kot so:

- Priljubljene nastavitve: nastavite jezik, svetlost zaslona, glasnost, povprečno hitrost, alarme itd.
- Usmerjanje: nastavite vaše idealno potovanje.
- Simulacija: nastavite simulacijo navigacije po predhodno nastavljeni poti.
- Nastavitve Info: nastavite navigacijske informacije, ki se bodo prikazale na karti.
- Sistemske Info: prikažejo se informacije o napravi, kot so verzija programa in karte.

Izberite vaše usmerjanje

V meniju Usmerjanje lahko izbirate med kriteriji za izračun najboljše poti za vaše potrebe. Na prvi strani lahko izberete, katerim vrstam cest ali manevrom se želite izogniti: Cesta s cestnino, Avtoceste, U obrat, Steza za pešce, Smer trajekta, Mestno središče, Neurejene ceste.

Na drugi strani lahko izbirate vrsto poti, ki bo upoštevana pri izračunu: Hitrejša pot, Krajša pot, Off road itd.